

Instructions d'installation

Richesse Air/Essence

Déconnectez la borne négative (-) de la batterie et réconnectez-la quand l'installation est terminée.
Connectez le faisceau du manomètre selon le schéma ci-dessous.

- Rouge : Connectez à une source 12V qui s'allume uniquement lorsque le contact est mis.
- Blanc : Alimentation du manomètre. Batterie 12V (+)
- Vert : Connectez à l'éclairage du tableau de bord.
- Noir : Connectez sur la masse de la voiture.

Le témoin s'allume quand le signal est en-dessous de 0.3V ou au-dessus de 0.7V

