

Instructions d'installation

Pression d'huile

Déconnectez la borne négative (-) de la batterie et reconnectez-la quand l'installation est terminée.

Connectez le faisceau du manomètre selon le schéma ci-dessous.

Connectez la sonde de pression à la platine sandwich ou au carter.

Entourez le filetage avec du teflon ou un autre produit d'étanchéité.

Rouge : Connectez à une source 12V qui s'allume uniquement lorsque le contact est mis.

Blanc : Alimentation du manomètre. Batterie 12V (+).

Vert : Commande l'éclairage du manomètre. Connectez à l'éclairage du tableau de bord.

Noir : Connectez sur la masse de la voiture.

La témoin s'allume quand la pression est inférieure à 0,7 bar.

