

Instructions d'installation

Température d'huile

Déconnectez la borne négative (-) de la batterie et reconnectez-la quand l'installation est terminée.
Connectez le faisceau du manomètre selon le schéma ci-dessous.
Connectez la sonde de température à la platine sandwich ou au carter.
Entourez le filetage avec du teflon ou un autre produit d'étanchéité.
Le témoin s'allume quand la température d'huile atteint 110°C.

Rouge : Connectez à une source 12V qui s'allume uniquement lorsque le contact est mis.
Blanc : Alimentation du manomètre. Batterie 12V (+)
Vert : Connectez à l'éclairage du tableau de bord.
Noir : Connectez sur la masse de la voiture.

