

Instructions d'installation

Richesse Air/Essence

Déconnectez la borne négative (-) de la batterie et reconnectez-la quand l'installation est terminée.
Cette manipulation peut entraîner une déprogrammation de l'autoradio, de l'horloge ou de tout autre composant à mémoire.
Connectez le faisceau du manomètre selon le schéma ci-dessous.

- Rouge : Connectez à une source 12V qui s'allume uniquement lorsque le contact est mis.
Jaune : Alimentation du manomètre. Batterie 12V (+).
Noir : Connectez sur la masse de la voiture.
Vert : Signal de la sonde oxygène.

