

Instructions d'installation

Pression d'huile

Déconnectez la borne négative (-) de la batterie et reconnectez-la quand l'installation est terminée.

Cette manipulation peut entraîner une déprogrammation de l'autoradio, de l'horloge ou de tout autre composant à mémoire.

Connectez le faisceau du manomètre selon le schéma ci-dessous.

Connectez la sonde de pression à la platine sandwich ou au carter.

Entourez le filetage avec du teflon ou un autre produit d'étanchéité.

- Rouge : Connectez à une source 12V qui s'allume uniquement lorsque le contact est mis.
Blanc : Commande l'éclairage du manomètre. Connectez à l'éclairage du tableau de bord.
Vert : Signal de la sonde. Connectez sur le fil rouge de la sonde. Ne doit jamais être relié à du 12V.
Orange : Mémorisation de la couleur. Connectez sur la batterie 12V (+).
Noir : Connectez sur la masse de la voiture.

