

Instructions d'installation

Température gaz d'échappement

Déconnectez la borne négative (-) de la batterie et reconnectez-la quand l'installation est terminée.
Connectez le faisceau du manomètre selon le schéma ci-dessous.

- Rouge : Connectez à une source 12V qui s'allume uniquement lorsque le contact est mis.
- Blanc : Alimentation du manomètre. Batterie 12V (+).
- Vert : Commande l'éclairage du manomètre. Connectez à l'éclairage du tableau de bord.
- Noir : Connectez sur la masse de la voiture.

Le témoin s'allume quand la température dépasse 900°C.

