

Instructions d'installation

Température gaz d'échappement

Déconnectez la borne négative (-) de la batterie et reconnectez-la quand l'installation est terminée.
Connectez le faisceau du manomètre selon le schéma ci-dessous.

- Rouge : Connectez à une source 12V qui s'allume uniquement lorsque le contact est mis.
Bleu : Connecteur (-) de la sonde
Rose : Connecteur (+) de la sonde. Ne doit jamais être relié à du 12V.
Jaune : Mémorisation de la couleur d'affichage. Connectez à du 12V.
Noir : Connectez sur la masse de la voiture.

