

Instructions d'installation

Pression d'huile

Déconnectez la borne négative (-) de la batterie et reconnectez-la quand l'installation est terminée.
Cette manipulation peut entraîner une déprogrammation de l'autoradio, de l'horloge ou de tout autre composant à mémoire.
Connectez le faisceau du manomètre selon le schéma ci-dessous.
Connectez la sonde de pression à la platine sandwich ou au carter.
Entourez le filetage avec du teflon ou un autre produit d'étanchéité.

- Rouge : Connectez à une source 12V qui s'allume uniquement lorsque le contact est mis.
Jaune : Mémorisation de la couleur d'affichage. Connectez à du 12V.
Vert : Signal de la sonde. Connectez sur le fil rouge de la sonde. Ne doit jamais être relié à du 12V.
Noir : Connectez sur la masse de la voiture.

